

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODŁOGI LAMINOWANEJ SUPERIOR

WARUNKI

Temperatura pokojowa 18-25°C przy wilgotności względnej 40-70% tworzy optymalne warunki dla podłogi laminowanej, ponieważ przy większej wilgotności panele z materiału drewnianego będą miały tendencję do pęcznienia. Niska wilgotność, biorąc pod uwagę klimatyzację i ogrzewanie podłogowe w połączeniu z wysokimi temperaturami, powoduje szczelinowanie paneli. Gdy ogrzewanie w twoim domu jest włączone, zaleca się używanie nawilżaczy powietrza.

Zabezpieczenia

Najlepszym sposobem czyszczenia jest niedopuszczanie do zabrudzeń. Piasek i brud działają jak papier ścierny, można je wchłaniać za pomocą pełnowymiarowej wycieraczki. Nogi krzesel, stołów i szafek powinny być wyposażone w filcowe podkładki. Nie zapomnij krzesel biurowych, wózków na dokumenty i pojemników mobilnych wyposażać w miękkie nakładki lub kółka.

Podczas pierwszego czyszczenia nowo położonej podłogi laminowanej

Po montażu usuń najpierw wióry drzewne, kurz i brud za pomocą miotły lub odkurzacza, używając ssawki do twardych powierzchni. Następnie zaleca się dokładne czyszczenie, aby usunąć wszelkie resztki brudu, które mogły pozostać. W tym celu należy przetrzeć powierzchnię dobrze odcisniętym, wilgotnym mopem. Taki sposób czyszczenia nazywa się „wilgotnym przecieraniem”. Do wody należy dodać odrobinę środka do czyszczenia laminatu.

Jakiego rodzaju produktów do pielęgnacji podłogi nie można stosować ?

Podłóg laminowanych nie należy traktować środkami czyszczącymi i pielęgnacyjnymi tworzącymi warstwę, politurą lub na bazie wosku. Nie wolno używać urządzeń parowych.

Codziennie czyszczenie w domu

Każde pokrycie podłogowe jest narażone na naturalne zużycie, w zależności od jakości pokrycia podłogowego i rzeczywistego użytkowania. Dzięki regularnej pielęgnacji możesz zapewnić, że Twoja podłoga zachowa swoją wartość.

• Luźne zabrudzenia powierzchniowe

Twoja nowa podłoga laminowana ma twardą, nieprzepuszczalną powierzchnię, do której brud nie przywiera i w większości przypadków jest łatwy do usunięcia. Idealnym sposobem na usunięcie luźnych zabrudzeń powierzchniowych jest użycie odkurzacza, najlepiej z wydajnym filtrem przeciwpyłowym i ssawką do twardych powierzchni. Używając dobrze odcisniętego, wilgotnego mopa, możesz szybko i łatwo usunąć kurz i luźne zabrudzenia z podłogi. Zalecamy również stosowanie gotowych do użycia impregnowanych ściereczek czyszczących lub mokrych chusteczek.

• Trudne do usunięcia zabrudzenia

Trudne do usunięcia zabrudzenia można usunąć za pomocą środka czyszczącego do podłóg laminowanych.

Uwaga: Nie używaj żrących środków czyszczących, ścierek ani gąbek druczianych itp. Nie szlifuj, nie lakieruj ani nie woskuj podłogi laminowanej. Rozlane płyny lub inne rodzaje wilgoci należy natychmiast usunąć.

Ważne

Nie wolno stawiać na panelach ani montować do nich mebli kuchennych, szaf wnękowych, wysp, meblościanek, ciężkich mebli, które utrudniają naturalną pracę paneli laminowanych.