INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI PODŁOGI SPC FORTIS FLOOR

FORTIS FLOOR

Warunki

Temperatura +15°C do +25°C
Wilgotność powietrza : 40-60 %

Zabezpieczenia

Używaj mat nieplamiących przy wejściach, które zatrzymają piasek i brud z zewnątrz. Unikaj mat lateksowych i gumowych.

Nogi krzeseł, stołów i szafek powinny być wyposażone w filcowe podkładki.

Krzesła biurowe, wózki na dokumenty i pojemniki mobilne wyposażyć w miękkie nakładki lub kółka.

Nie przesuwaj ciężkich mebli bezpośrednio po podłodze, aby zapobiec zarysowaniu podłogi.

Regularnie przycinaj pazury swoim zwierzętom domowym, aby zapobiegać ich drapaniu i rysowaniu podłogi.

Chroń podłogę przed kontaktem z rozgrzanymi przedmiotami, np. papierosy, urządzenia do stylizacji włosów typu prostownica, lokówka, które mogą spowodować trwałe uszkodzenia.

Podczas pierwszego czyszczenia nowo położonej podłogi SPC

Po montażu usuń najpierw wióry drzewne, kurz i brud za pomocą miotły lub odkurzacza, używając ssawki z miekką szczotką do twardych powierzchni. Następnie zaleca się dokładne czyszczenie, aby usunąć wszelkie resztki brudu, które mogły pozostać. W tym celu należy przetrzeć powierzchnię dobrze odciśniętym, wilgotnym mopem. Taki sposób czyszczenia nazywa się „wilgotnym przecieraniem". Do wody należy dodać odrobinę środka do czyszczenia podłóg SPC.

Jakiego rodzaju produktów do pielęgnacji podłogi nie można stosować ?

Podłóg SPC nie należy traktować chemią agresywną, produktami bitumicznymi, używania do mycia środków zawierających olej, środków nabłyszczających, wosku, wybielaczy, amoniaku . Nie wolno używać urządzeń parowych.

Codzienne czyszczenie w domu

• *Luźne zabrudzenia powierzchniowe*

Idealnym sposobem na usunięcie luźnych zabrudzeń powierzchniowych jest użycie odkurzacza, najlepiej z wydajnym filtrem przeciwpyłowym i ssawką do twardych powierzchni. Używając dobrze odciśniętej, wilgotnej ściereczki, możesz szybko i łatwo usunąć kurz i luźne zabrudzenia z podłogi. Zalecamy również stosowanie gotowych do użycia impregnowanych ściereczek czyszczących lub mokrych chusteczek przeznaczonych to tego typu paneli.

• *Trudne do usunięcia zabrudzenia*

Trudne do usunięcia zabrudzenia można usunąć za pomocą środka czyszczącego do podłóg SPC.

Uwaga: Nie używaj żrących środków czyszczących, ścierek ani gąbek drucianych itp. Nie szlifuj, nie lakieruj ani nie woskuj podłogi. Rozlane płyny lub inne rodzaje wilgoci należy natychmiast usunąć.

Ważne

Nie wolno stawiać na panelach ani montować do nich mebli kuchennych, szaf wnękowych, wysp, meblościanek, ciężkich mebli , które utrudniają naturalną pracę paneli .